(MDAD) INTERNATIONAL

SMU 1200 SensorMonitoring Unit

Bedienungsanleitung

Gültig ab Firmware Version V01.30

Deutsch (Originalanleitung)

Dokument-Nr: 3480696c



Warenzeichen

Die verwendeten Warenzeichen anderer Firmen bezeichnen ausschließlich die Produkte dieser Firmen.

Copyright © 2011 by HYDAC FILTER SYSTEMS GMBH Alle Rechte vorbehalten

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck oder Vervielfältigung dieses Handbuchs, auch in Teilen, in welcher Form auch immer, ist ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung von HYDAC Filter Systems nicht erlaubt. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Haftungsausschluss

Wir haben unser Möglichstes getan, die Richtigkeit des Inhalts dieses Dokuments zu gewährleisten, dennoch können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Deshalb übernehmen wir keine Haftung für Fehler und Mängel in diesem Dokument, auch nicht für Folgeschäden, die daraus entstehen können. Die Angaben in dieser Druckschrift werden regelmäßig überprüft, und notwendige Korrekturen sind in den nachfolgenden Auflagen enthalten. Für Anregungen und Verbesserungsvorschläge sind wir dankbar.

Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

Inhaltliche Änderungen dieses Handbuchs behalten wir uns ohne Ankündigung vor.

HYDAC FILTER SYSTEMS GMBH Postfach 12 51 66273 Sulzbach / Saar Deutschland

Dokumentationsbevollmächtigter

Herr Günter Harge	
c/o HYDAC International GmbH, In	dustriegebiet, 66280 Sulzbach / Saar
Telefon:	++49 (0)6897 509 1511
Telefax:	++49 (0)6897 509 1394
E-Mail:	guenter.harge@hydac.com

Inhalt

Warenzeichen	2
Dokumentationsbevollmächtigter	2
Inhalt	3
Vorwort	6
Technischer Support	7
Veränderungen am Produkt	7
Gewährleistung	7
Benutzen der Dokumentation	8
Sicherheitshinweise	9
Verpflichtungen und Haftungen	9
Symbole und Hinweiserklärung	10
Bestimmungsgemäße Verwendung	10
Sachwidrige Verwendung	11
Sicherheitsmaßnahmen	
Ausbildung des Personals	12
Lieferumfang prüfen	13
SMU Merkmale	14
SMU Einsatzbeschränkung	15
SMU Abmessungen	16
SMU befestigen / montieren	17
SMU temporär an magnetisierbaren Oberflächen befestigen	18
SMU permanent auf der Hutschiene befestigen	19
Installation durchführen	20
SMU anschließen	21
SMU Schnittstellenübersicht	21
Anschlussbeispiel SMU1200 <-> CS1000 / AS1000	22
Sensorschnittstelle A - CS1000 IN / MCS1000 IN	23
Sensorschnittstelle B - AS1000 IN	23
Schnittstelle C - CS1000 OUT / MCS1000 OUT	23
Anschlusskabel 8-polig, offenes Kabelende:	24
Schnittstelle D - AS1000 OUT	
Anschlusskabel 5-polig, offenes Kabelende:	
Schnittstelle E - Spannungsversorgung	
Schnittstelle G HSI	20
SMI bedienen	20
Displayanzaiga (CS1000 und AS1000)	
Displayanzeige (UCS1000 und AS1000)	۲۷۲
Interner Messdatensneicher	20 20
Tastaturelemente	29
Tastensperre aktivieren/deaktivieren	
Display aus-/einschalten	
· · ·	

de

	32
CS1000 Displayanzeigen	32
ISO.SAE Anzeigen	32
ISO.NAS Anzeigen	33
Messgrößen CS1000	34
Messgröße "ISO"	34
Messgröße "SAE"	34
Messgröße "NAS"	34
Servicegrößen (nur für CS1000)	35
Servicegröße "Flow"	35
Servicegröße "Out"	35
Servicegröße "Drive"	35
Servicegröße "Temp"	35
MCS1000 Displayanzeigen	36
Messgrößen MCS1000	37
Messgröße "SUM"	37
Messaröße "CYCLE"	37
Darstellung von Zahlen über 9999	37
Servicegrößen (nur für MCS1000)	38
Servicegröße "Status"	38
Servicegröße "Fi"	38
Servicegröße "Temp"	
Messarößen AS1000	
Messgröße "Water Saturation"	
Messgröße "Temperatur"	
SMU Konfigurationsmenü	
Powerl In Menü	
	40
DAT.TIM – Date/Time	40 41
DAT.TIM – Date/Time ADRESS – Busadresse einstellen	40 41 41
DAT.TIM – Date/Time ADRESS – Busadresse einstellen REC.MOD – Datenaufzeichnung einstellen	40 41 41 42
DAT.TIM – Date/Time ADRESS – Busadresse einstellen REC.MOD – Datenaufzeichnung einstellen DEL MEM – Delete Memory	40 41 41 42 43
DAT.TIM – Date/Time ADRESS – Busadresse einstellen REC.MOD – Datenaufzeichnung einstellen DEL.MEM – Delete Memory SENS A – Sensor A Powerl Ip Menü	40 41 41 42 43 43
DAT.TIM – Date/Time ADRESS – Busadresse einstellen REC.MOD – Datenaufzeichnung einstellen DEL.MEM – Delete Memory SENS A – Sensor A PowerUp Menü SENS B – Sensor B PowerUp Menü	40 41 41 42 43 43 45
DAT.TIM – Date/Time ADRESS – Busadresse einstellen REC.MOD – Datenaufzeichnung einstellen DEL.MEM – Delete Memory SENS A – Sensor A PowerUp Menü SENS B – Sensor B PowerUp Menü SENS B – Sensor B PowerUp Menü	40 41 41 42 43 43 43 45 46
DAT.TIM – Date/Time ADRESS – Busadresse einstellen REC.MOD – Datenaufzeichnung einstellen DEL.MEM – Delete Memory SENS A – Sensor A PowerUp Menü SENS B – Sensor B PowerUp Menü SEN.ADR – Sensor Adresse einstellen DEAULT – Werkseinstellungen zurücksetzen	40 41 42 43 43 43 45 46 47
DAT.TIM – Date/Time ADRESS – Busadresse einstellen REC.MOD – Datenaufzeichnung einstellen DEL.MEM – Delete Memory SENS A – Sensor A PowerUp Menü SENS B – Sensor B PowerUp Menü SEN.ADR – Sensor Adresse einstellen DFAULT – Werkseinstellungen zurücksetzen CANCEL - Abbrechen	40 41 42 43 43 45 46 47 48
DAT.TIM – Date/Time ADRESS – Busadresse einstellen REC.MOD – Datenaufzeichnung einstellen DEL.MEM – Delete Memory SENS A – Sensor A PowerUp Menü SENS B – Sensor B PowerUp Menü SEN.ADR – Sensor Adresse einstellen DFAULT – Werkseinstellungen zurücksetzen CANCEL - Abbrechen	40 41 42 43 43 43 45 46 47 48 48
DAT.TIM – Date/Time ADRESS – Busadresse einstellen REC.MOD – Datenaufzeichnung einstellen DEL.MEM – Delete Memory SENS A – Sensor A PowerUp Menü SENS B – Sensor B PowerUp Menü SEN.ADR – Sensor Adresse einstellen DFAULT – Werkseinstellungen zurücksetzen CANCEL - Abbrechen SAVE – Daten sichern	40 41 42 43 43 43 45 46 47 48 48 48
DAT.TIM – Date/Time ADRESS – Busadresse einstellen REC.MOD – Datenaufzeichnung einstellen DEL.MEM – Delete Memory SENS A – Sensor A PowerUp Menü SENS B – Sensor B PowerUp Menü SEN.ADR – Sensor Adresse einstellen DFAULT – Werkseinstellungen zurücksetzen CANCEL - Abbrechen SAVE – Daten sichern MessMenü RECORD – Messdaten aufzeichnen	40 41 42 43 43 43 45 46 47 48 48 49 50
DAT.TIM – Date/Time ADRESS – Busadresse einstellen REC.MOD – Datenaufzeichnung einstellen DEL.MEM – Delete Memory SENS A – Sensor A PowerUp Menü SENS B – Sensor B PowerUp Menü SEN.ADR – Sensor Adresse einstellen DFAULT – Werkseinstellungen zurücksetzen CANCEL - Abbrechen SAVE – Daten sichern MessMenü RECORD – Messdaten aufzeichnen MEMORY – freien Speicherplatz anzeigen	40 41 42 43 43 43 43 45 46 47 48 48 48 49 50 51
DAT.TIM – Date/Time ADRESS – Busadresse einstellen REC.MOD – Datenaufzeichnung einstellen DEL.MEM – Delete Memory SENS A – Sensor A PowerUp Menü SENS B – Sensor B PowerUp Menü SEN.ADR – Sensor Adresse einstellen DFAULT – Werkseinstellungen zurücksetzen CANCEL - Abbrechen SAVE – Daten sichern MessMenü RECORD – Messdaten aufzeichnen MEMORY – freien Speicherplatz anzeigen REC.TIM – Aufzeichnungsintervall einstellen	40 41 42 43 43 43 45 46 47 48 48 49 50 51 52
DAT.TIM – Date/Time ADRESS – Busadresse einstellen REC.MOD – Datenaufzeichnung einstellen DEL.MEM – Delete Memory SENS A – Sensor A PowerUp Menü SENS B – Sensor B PowerUp Menü SEN.ADR – Sensor Adresse einstellen DFAULT – Werkseinstellungen zurücksetzen CANCEL - Abbrechen SAVE – Daten sichern MessMenü RECORD – Messdaten aufzeichnen MEMORY – freien Speicherplatz anzeigen REC.TIM – Aufzeichnungsintervall einstellen ED MPNT – Messpunkthezeichnung ändern	40 41 42 43 43 43 43 45 46 47 48 48 49 50 51 52 53
DAT.TIM – Date/Time ADRESS – Busadresse einstellen REC.MOD – Datenaufzeichnung einstellen DEL.MEM – Delete Memory SENS A – Sensor A PowerUp Menü SENS B – Sensor B PowerUp Menü SEN.ADR – Sensor Adresse einstellen DFAULT – Werkseinstellungen zurücksetzen CANCEL - Abbrechen SAVE – Daten sichern MessMenü RECORD – Messdaten aufzeichnen MEMORY – freien Speicherplatz anzeigen REC.TIM – Aufzeichnungsintervall einstellen ED.MPNT – Messpunktbezeichnung ändern Oll	40 41 42 43 43 43 45 46 47 48 48 49 50 51 52 53
DAT.TIM – Date/Time ADRESS – Busadresse einstellen REC.MOD – Datenaufzeichnung einstellen DEL.MEM – Delete Memory SENS A – Sensor A PowerUp Menü SENS B – Sensor B PowerUp Menü SEN.ADR – Sensor Adresse einstellen DFAULT – Werkseinstellungen zurücksetzen CANCEL - Abbrechen SAVE – Daten sichern MessMenü RECORD – Messdaten aufzeichnen MEMORY – freien Speicherplatz anzeigen REC.TIM – Aufzeichnungsintervall einstellen ED.MPNT – Messpunktbezeichnung ändern OIL.CON – Displayanzeige von OilCondition Sensoren einstellen TP UNIT – Temperatureinheit °C / °E ändern	40 41 42 43 43 43 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
DAT.TIM – Date/Time ADRESS – Busadresse einstellen REC.MOD – Datenaufzeichnung einstellen DEL.MEM – Delete Memory SENS A – Sensor A PowerUp Menü SENS B – Sensor B PowerUp Menü SEN.ADR – Sensor Adresse einstellen DFAULT – Werkseinstellungen zurücksetzen CANCEL - Abbrechen SAVE – Daten sichern MessMenü RECORD – Messdaten aufzeichnen MEMORY – freien Speicherplatz anzeigen REC.TIM – Aufzeichnungsintervall einstellen ED.MPNT – Messpunktbezeichnung ändern OIL.CON – Displayanzeige von OilCondition Sensoren einstellen TP.UNIT – Temperatureinheit °C / °F ändern	40 41 42 43 43 43 43 43 43 45 46 47 48 48 49 50 51 52 53 54 54
DAT.TIM – Date/Time ADRESS – Busadresse einstellen REC.MOD – Datenaufzeichnung einstellen DEL.MEM – Delete Memory SENS A – Sensor A PowerUp Menü SENS B – Sensor B PowerUp Menü SEN.ADR – Sensor Adresse einstellen DFAULT – Werkseinstellungen zurücksetzen CANCEL - Abbrechen SAVE – Daten sichern MessMenü RECORD – Messdaten aufzeichnen MEMORY – freien Speicherplatz anzeigen REC.TIM – Aufzeichnungsintervall einstellen ED.MPNT – Messpunktbezeichnung ändern OIL.CON – Displayanzeige von OilCondition Sensoren einstellen TP.UNIT – Temperatureinheit °C / °F ändern SENS A – Sensor A MessMenü SENS A – Sensor A MessMenü	40 41 42 43 43 43 43 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

2011-03-08

CANCEL - Abbrechen	56
SAVE – Daten sichern	57
USB-Schnittstelle	58
Messwerte auf den USB-Speicherstick kopieren	58
Datenübertragung fehlgeschlagen – ERROR COPY	61
Gespeicherte Protokolle auswerten	62
Protokoll Verzeichnisse	62
Protokoll Dateinamen	63
Messdatendatei auswerten	64
Messdaten werden als Datum dargestellt	66
Messwerte mit FluMoS auslesen	67
SMU Statusmeldungen / Fehlermeldungen	68
SMU entsorgen	72
Kundendienst	72
Typenschlüssel	73
Messsensoren Kombination	73
Werkseinstellungen	74
Technische Daten	75
Übersicht - Kompatible USB-Speichersticks	76
CE Konformitätserklärung	77

Vorwort

Für Sie, den Benutzer unseres Produktes, haben wir in dieser Dokumentation die wichtigsten Hinweise zum **Bedienen** und **Warten** zusammengestellt.

Sie dient Ihnen dazu, das Produkt kennen zu lernen und seine bestimmungsgemäßen Einsatzmöglichkeiten optimal zu nutzen.

Diese Dokumentation muss ständig am Einsatzort verfügbar sein.

Bitte beachten Sie, dass die in dieser Dokumentation gemachten Angaben zu der Gerätetechnik dem Zeitpunkt der Literaturerstellung entsprechen. Abweichungen bei technischen Angaben, Abbildungen und Maßen sind deshalb möglich.

Entdecken Sie beim Lesen dieser Dokumentation Fehler oder haben weitere Anregungen und Hinweise, so wenden Sie sich bitte an:

HYDAC FILTER SYSTEMS GMBH Technische Dokumentation Postfach 12 51 66273 Sulzbach / Saar

Deutschland

Die Redaktion freut sich über Ihre Mitarbeit.

"Aus der Praxis für die Praxis"

Technischer Support

Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Vertrieb, wenn Sie Fragen zu unserem Produkt haben. Führen Sie bei Rückmeldungen stets die Typenbezeichnung, Serien-Nr. und Artikel-Nr. des Produktes an:

Telefax: ++49 (0) 6897 / 509 - 846

E-Mail:

filtersystems@hydac.com

Veränderungen am Produkt

Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass durch Veränderungen am Produkt (z.B. Zukauf von Optionen, usw.) die Angaben in dieser Bedienungsanleitung zum Teil nicht mehr gültig bzw. ausreichend sind.

Nach Veränderungen bzw. Reparaturen an Teilen, welche die Sicherheit des Produktes beeinflussen, darf das Produkt erst nach Prüfung und Freigabe durch einen HYDAC Sachverständigen wieder in Betrieb genommen werden.

Teilen Sie uns deshalb jede Veränderung, die Sie an dem Produkt durchführen bzw. durchführen lassen, umgehend mit.

Gewährleistung

Wir übernehmen Gewährleistung gemäß den allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen der HYDAC FILTER SYSTEMS GMBH.

Diese finden Sie unter www.hydac.com ⇒ AGB.

Benutzen der Dokumentation



Beachten Sie, dass Sie die beschriebene Möglichkeit des gezielten Zugriffes auf eine bestimmte Information nicht davon entbindet, diese Anleitung vor der ersten Inbetriebnahme und später in regelmäßigen Abständen sorgfältig und vollständig durchzulesen.

Was will ich wissen?

Ich ordne die gewünschte Information einem Themengebiet zu.

Wo finde ich die Information?

Die Dokumentation enthält zu Beginn ein Inhaltsverzeichnis. Diesem entnehme ich das gewünschte Kapitel mit entsprechender Seitenzahl.



Die Dokumentation-Nr. mit Index dient zur Identifizierung und Nachbestellung der Anleitung. Der Index wird bei einer Überarbeitung / Änderung der Anleitung jeweils um eins erhöht.

Sicherheitshinweise

Diese Bedienungsanleitung enthält die wichtigsten Hinweise, um die SMU sicherheitsgerecht zu betreiben.

Verpflichtungen und Haftungen

Grundvoraussetzung für den sicherheitsgerechten Umgang und störungsfreien Betrieb der SMU ist die Kenntnis der grundlegenden Sicherheitshinweise und der Sicherheitsvorschriften.

Diese Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sind von allen Personen zu beachten, die mit der SMU arbeiten.

Darüber hinaus sind die für den Einsatzort geltenden Regeln und Vorschriften zur Unfallverhütung zu beachten.

Die hierin beschriebenen Sicherheitshinweise beschränken sich lediglich auf die Verwendung der SMU.

Die SMU ist nach dem Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln gebaut. Dennoch können bei der Verwendung Gefahren für Leib und Leben des Benutzers oder Dritter bzw. Beeinträchtigungen am Gerät oder an anderen Sachwerten entstehen.

Die SMU ist nur zu benutzen:

- für die bestimmungsgemäße Verwendung
- in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand

Beseitigen Sie Störungen, welche die Sicherheit beeinträchtigen umgehend.

Grundsätzlich gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). Diese stehen dem Betreiber spätestens seit Vertragsabschluss zur Verfügung. Gewährleistungs- und Haftungsansprüche bei Personen- und Sachschäden sind ausgeschlossen, wenn sie auf eine oder mehrere der folgenden Ursachen zurückzuführen sind:

- Nicht bestimmungsgemäße Verwendung der SMU
- Unsachgemäßes Montieren, in Betrieb nehmen, Bedienen und Warten der SMU
- Eigenmächtige bauliche Veränderung an der SMU
- Unsachgemäß durchgeführte Reparaturen

Symbole und Hinweiserklärung

In dieser Bedienungsanleitung werden folgende Benennungen und Zeichen für Gefährdungen und Hinweise verwendet:



Bestimmungsgemäße Verwendung

Die SensorMonitoring Unit wurde zum Anschluss von Sensoren zur kontinuierlichen Überwachung von Fluiden in Hydrauliksystemen entwickelt.

Durch die Visualisierung und Speicherung der Messergebnisse zu Größe und Menge der Verschmutzung können Qualitätsstandards überprüft, dokumentiert und die notwendigen Optimierungsmaßnahmen getroffen werden.

Alle anderen Verwendungen gelten als nicht bestimmungsgemäß, für hieraus entstehende Schäden haftet der Hersteller nicht.

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehören:

- die Verbindung mit den vorgesehenen Sensoren
- die Überwachung von Fluids in Hydraulik- und Schmierölsystemen
- das Beachten aller Hinweise aus der Bedienungsanleitung

Sachwidrige Verwendung

Andere Verwendungen als oben aufgeführt sind verboten.

Bei sachwidrigem Gebrauch können Gefahren entstehen.

Solche sachwidrigen Verwendungen sind z.B.:

- Falsches Anschließen der Spannungs- und Sensorleitungen an die SMU.
- Betrieb der SMU an Bordnetzen ohne zentrale Lastabschaltung "Load Dump" Sicherung.

Sicherheitsmaßnahmen

Die Bedienungsanleitung ist stets an der SMU aufzubewahren.

Ergänzend zur Bedienungsanleitung sind die allgemeingültigen sowie die örtlichen Regelungen zur Unfallverhütung und zum Umweltschutz bereitzustellen und zu beachten.



Ausbildung des Personals

Nur geschultes und eingewiesenes Personal darf an der SMU arbeiten.

Legen Sie die Zuständigkeiten des Personals klar fest.

Anzulernendes Personal darf nur unter Aufsicht einer erfahrenen Person an der SMU arbeiten.

uauosa Jatigkeit	unterwiesene Personen	Personen mit technischer Ausbildung	Elektrofachkraft	Vorgesetzter mit entsprechender Kompetenz
Verpackung Transport	X	X		X
Inbetriebnahme		X	X	X
Betrieb	X	X	X	X
Störungssuche		X	X	Х
Störungsbeseitigung mechanisch		Х		Х
Störungsbeseitigung elektrisch			Х	Х
Wartung	Х	Х	Х	Х
Instandsetzung				Х
Außerbetriebnahme / Lagerung	х	x	X	x

Lieferumfang prüfen

Die SMU wird verpackt und in betriebsfertigem Zustand geliefert. Prüfen Sie vor Inbetriebnahme der SMU den Verpackungsinhalt auf Vollständigkeit.

Zum Lieferumfang gehören:

Pos.	Stück	Bezeichnung	
1	1	SensorMonitoring Unit SMU 1200	
2	1	USB-Speicherstick	
3	1	Anschlusskabel, 5-polig mit offenem Leitungsende, L = 5 m	ZBE 47S-05
4	1	Verbindungskabel, 5-polig, Stecker / Buchse, L = 5 m	ZBE 30-05
5	1	Verbindungskabel, 8-polig, Stecker / Buchse, L = 5 m	ZBE 43-05
-	1	Hutschiene (35mm), L= 200 mm	
-	1	Betriebs- und Wartungsanleitung (dieses Dokument)	



SMU Merkmale

Die SensorMonitoring Unit SMU dient zur Darstellung und Speicherung der Messwerte von Fluidsensoren.

Folgende Fluidsensoren können je nach SMU Typ direkt angeschlossen werden:

- ContaminationSensor CS1000 (Sensorschnittstelle A)
- Metallic ContaminationSensor MCS1000 (Sensorschnittstelle A)
- AquaSensor AS1000 (Sensorschnittstelle B)

Auf dem Display werden die Messwerte der angeschlossenen Sensoren angezeigt.

Zur Weiterverarbeitung und Auswertung der Daten können die Werte per USB-Speicherstick ausgelesen und somit einfach an Office Applikationen wie z.B. FluMoS oder MS-Excel übertragen werden.

Die Anwendungsgebiete der SMU sind dabei:

- Darstellung und Speicherung der Messwerte von Fluidsensoren
- Parametrierung von Fluidsensoren
- Testinstallation zur Prüfung von Fluidsensoren
- Dauerinstallation von Fluidsensoren

Die Vorteile der SMU liegen in:

- Kostenoptimierte Einbaulösung ohne Eingriffe in Kundensysteme
- Einfache Datenverarbeitung und -auswertung mittels FluMoS oder MS-Excel
- USB-Schnittstelle zum Datentransfer auf einen USB-Speicherstick
- HSI-Schnittstelle zum Anschluss von HMG3000 oder CSI-F-10.
- Visualisierung und/oder Parametrierung von Sensoren ohne eigenes Display (z.B. AS1000)
- Schnittstelle zur Weiterleitung der Analog- und/oder Schaltausgänge angeschlossener Fluidsensoren

SMU Einsatzbeschränkung

ACHTUNG

Anschluss der SMU an Bordnetzen

Die SMU1200 wird zerstört.

 Verwenden Sie die SMU nur an Bordnetzen, mit einer zentralen Lastabschaltung "Load Dump" Sicherung.
 Die Lastabschaltung mit maximal 30 V DC muss installiert und wirksam sein.

SMU Abmessungen





Rückansicht:



SMU befestigen / montieren

Die SMU besitzt standardmäßig nachfolgende zwei Befestigungsarten:

	Starke Magnete befinden sich an der SMU
	Lebensgefahr für Personen mit Herzschrittmacher
	 Halten Sie ausreichend Abstand zu den Magneten.
	Starke Magnete zur Befestigung
	Quetschgefahr
	 Halten Sie die SMU zur Montage am Rand fest.

SMU temporär an magnetisierbaren Oberflächen befestigen

Die 4 leistungsstarke Magnete auf der Rückseite gewährleisten eine Befestigung an metallischen Oberflächen. Verwenden Sie zur permanenten Befestigung die Montage auf einer Hutschiene, siehe Seite 19.

Durch kippen lässt sich die SMU wieder leicht von der metallischen Oberfläche lösen.



SMU permanent auf der Hutschiene befestigen

Die SMU besitzt auf der Rückseite eine Hutschienenaufnahme zum Befestigen auf einer 35 mm Hutschiene gemäß DIN EN 60715 TH35. Dazu montieren Sie die im Lieferumfang befindliche Hutschiene mit 2 Schrauben an die gewünschte Stelle bzw. verwenden die vorhandene Hutschiene im Schaltschrank.

Hängen Sie die SMU mit der Hutschienenaufnahme oben in der Hutschiene ein. Ziehen Sie die SMU leicht nach unten und nach hinten bis die untere Führung der Hutschienenaufnahme die Hutschiene um schließt. Nun lassen Sie die SMU los. Prüfen Sie dass die SMU fest auf der Hutschiene sitzt.

Zur Demontage gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.



Installation durchführen

Prüfen Sie vor der Installation die Typenbezeichnung bzw. Sensoraufdruck der SMU in Verbindung mit den von Ihnen vorgesehenen Sensoren.

Der Anschluss der Sensoren erfolgt über die Gerätestecker an der SMU Unterseite.

Die Analogausgänge bzw. die Schaltausgänge der Sensoren werden durchgeschleift und stehen an der 8-pol. bzw. 5-pol. Ausgangsbuchse für die weitere Verwendungen zur Verfügung.



Die Bussignale wie RS485 und HSI werden über die HSI-Schnittstelle (G) der SMU bereitgestellt.

Die SMU erwartet von allen Sensoren ein digitales HSI-Bussignal.

ACHTUNG	
Gleiche HSI-Busadresse der Sensoren	
SMU1200 arbeitet fehlerhaft	
Achten Sie auf unterschiedliche HSI-Busadressen.	

Die Sensoren haben den Auslieferungszustand / die Werkseinstellung:

Fluidsensor	HSI-Busadresse
CS1000	А
MCS1000	D
AS1000	Keine Adresse

Stellen Sie den AS1000 auf eine feste HSI-Busadresse ein. Führen Sie das einstellen der HSI-Busadresse im PowerUp Menü durch. Details siehe Seite 46.

ACHTUNG

Falscher Hardwareindex von CS1000 / AS1000 Sensoren

SMU1200 arbeitet fehlerhaft

- Verwenden Sie nur CS1000 mit einem Hardwareindex ≥ C. (Typenschild -> Serial No: xxxC xxxxxx oder Date: xx/10 C)
- ► Verwenden Sie nur AS1000 mit einer Seriennummer ≥ 607B001647 mit Firmware ≥ V01.03

SMU anschließen

SMU Schnittstellenübersicht

Die SMU besitzt Sensorschnittstellen und Schnittstellen wie nachfolgend bezeichnet.



Die Sensorschnittstellen A / B sind jeweils für einen bestimmten Sensor vorbereitet.

Den Sensor für die Sensorschnittstelle A / B entnehmen Sie der Frontfolienbeschriftung bzw. dem Typenschlüssel auf Seite 73.

An den Schnittstellen C / D stehen die weiteren Signale von den Sensoren an den Sensorschnittstelle A / B zur Verfügung.

Anschlussbeispiel SMU1200 <-> CS1000 / AS1000

Im Lieferumfang der SMU befinden sich alle zum Anschluss erforderlichen Kabel.



de

Sensorschnittstelle A - CS1000 IN / MCS1000 IN

Verbinden Sie den Sensor CS1000 / MCS1000 mit diesem Anschluss.

Sensorschnittstelle B - AS1000 IN

Verbinden Sie den Sensor AS1000 mit diesem Anschluss.

Schnittstelle C - CS1000 OUT / MCS1000 OUT

Hier können die Ausgangssignale eines angeschlossenen CS1000 bzw. MCS1000 für die weitere Verwendung abgegriffen werden.



Die Bussignale wie RS485 und HSI nicht vom Sensor werden nicht durchgereicht.

Die SMU verfügt über eine eigene HSI-Schnittstelle (G).

In der Zubehörliste finden Sie Verbindungskabel in verschiedenen Längen mit einem Anschlussstecker und offenem Leitungsende.

Die Belegung des Verbindungskabels ist wie folgt:

Pin	Farbcode	CS1000	MCS1000
2	Braun	Analogsignal +	Schaltausgang 2
4	Gelb	GND Analogsignal / Schaltausgang	GND Schaltausgang
8	Rot	Schaltausgang (passiv, Öffner)	Schaltausgang 1

Nähere Informationen entnehmen Sie bitte aus den Unterlagen des Sensors.

Anschlusskabel 8-polig, offenes Kabelende:





Die Farbcodierung der Anschlusskabel, gilt ausschließlich für Kabel aus dem Lieferumfang sowie für Originalersatzteile.

Schnittstelle D - AS1000 OUT

Hier können Sie die Ausgangssignale eines angeschlossenen AS1000 für die weitere Verwendung abgegriffen werden.

Die Bussignale wie RS485 und HSI nicht vom Sensor werden nicht durchgereicht.

Die SMU verfügt über eine eigene HSI-Schnittstelle (G).

In der Zubehörliste finden Sie Verbindungskabel in verschiedenen Längen mit einem Anschlussstecker und der nachfolgenden Belegung:

Pin	Farbcode	Verbindung zu AS1000		
2	Weiß	Analogausgang "Sättigung"	4 20 mA	0 100 %
3	Blau	GND		
4	Schwarz	Analogausgang "Temperatur"	4 20 mA	-25 100°C

Nähere Informationen entnehmen Sie bitte aus den Unterlagen des Sensors.

Anschlusskabel 5-polig, offenes Kabelende:





Die Farbcodierung der Anschlusskabel, gilt ausschließlich für Kabel aus dem Lieferumfang sowie für Originalersatzteile.

Schnittstelle E - Spannungsversorgung

Verbinden Sie das im Lieferumfang enthaltene Anschlusskabel zur Spannungsversorgung gemäß der nachfolgenden Tabelle:

Pin	Farbcode	Bezeichnung
1	Braun	Spannung 12 24 V DC
2	Weiß	
3	Blau	GND
4	Schwarz	
5	Grau	

Die Belegung der Schnittstelle ist wie folgt:

		Pin	Bezeichnung
2 5 1 Sc Sh	Schirm	1	Spannung 12 24 V DC
	Shield	2	-
	Jiinuaye	3	GND
		4	-
	5	-	
3			

Ein passendes Steckernetzteil erhalten Sie mit der Artikel-Nr.: 3399939.

Schnittstelle F - USB

Weitere Informationen finden Sie unter Kapitel USB-Schnittstelle auf Seite 58.

Schnittstelle G - HSI

An der HSI-Schnittstelle können Sie folgende HYDAC Geräte anschließen:

- HMG3000 Handmessgerät
- CSI-F-10 GSM-Modul
- CSI-B-2 Schnittstellenwandler HSI -> RS232/USB zum Anschluss an den PC.

Die Kabelbelegung ist wie folgt:

Pin	Farbcode	Belegung
4	Schwarz	GND
5	Grau	HSI

SMU bedienen

Wird die SMU mit Spannung versorgt, ist das Bedienen und Einstellen von Parametern auch ohne angeschlossene Sensoren möglich.

Das Speichern von Messdaten erfolgt erst nach dem Anschluss von mindestens einem Sensor.

Nachfolgend sind die einzelnen Bedienelemente sowie die Bedienung beschrieben.

Displayanzeige (CS1000 und AS1000)



Displayanzeige (MCS1000 und AS1000)

E	В	
		Water Saturation
	113	E .E \
	Status FI TEMP	%S
		Temperature
Esc		D 378
C)	°F °C

Pos.	LED	Bezeichnung
A	Status	Statusanzeige (Details dazu finden Sie auf Seite 68).
В	Display	Besteht aus einer 6-stelligen Anzeige, in der die gewählten Werte ausgegeben werden.
С	Anzahl	Anzeige der jeweiligen Partikelanzahl
		SUM = Anzahl seit Einschalten
		CYCLE = Anzahl in laufender Messzeit
D	Servicegröße	Anzeige der jeweiligen Servicegröße, welche im Display dargestellt wird, z.B.: Status / Fi / Temp.
E	Einheit	Für die Anzeige der Fluidtemperatur wählbare Einheit °C oder °F.

Interner Messdatenspeicher

Alle Messdaten werden, bis zur ausdrücklichen Löschung durch das Ausführen der Funktion DEL.MEM, im internen Speicher mit dem Bezug zum Messpunkt abgelegt.

Zur Übertragung ist ein freier Speicherplatz auf dem Zielsystem (z.B. PC oder USB-Speicherstick) von mindestens 10 MB erforderlich.

Die Kapazität des internen Speichers ist abhängig von dem Messintervall und der Sensorkombination.

SMU1200 bis 31.12.2009 - Hardwareindex A:

Messintervall		MCS1000 + AS1000	CS1000 + AS1000
		Tage	Tage
10	Sekunden	> 3	> 3
20	Sekunden	> 6	> 7
60	Sekunden	> 21	> 21
5	Minuten	> 105	> 107
60	Minuten	> 1265	> 1286

SMU1200 ab 01.01.2010 - Hardwareindex B:

Messintervall		MCS1000 + AS1000	CS1000 + AS1000
		Tage	Tage
10	Sekunden	> 6	> 6
20	Sekunden	> 12	> 14
60	Sekunden	> 42	> 42
5	Minuten	> 210	> 214
60	Minuten	> 2530	> 2572

Tastaturelemente

Die Tastatur besteht aus sechs Tasten. Mit diesen Tasten kann die SMU bedient und sich durch die hierarchisch strukturierten Menüs bewegt werden.

Tastatur	Beschreibung
o.k.	 eine Ebene tiefer Bestätigen eines geänderten Wertes (unterste Ebene) Bestätigen, um Änderungen zu speichern oder zu verwerfen (oberste Ebene)
Esc	eine Ebene höherkeine Werte ändern
	 Werte ändern auf der untersten Ebene (Befinden Sie sich auf der untersten Menüebene, blinkt die Anzeige)
	 über das Display blättern durch das Menü blättern Zahlen auswählen

Tastensperre aktivieren/deaktivieren

Die Tastatur kann für die Eingabe gesperrt werden.

Zur Aktivierung bzw. Deaktivierung der Tastensperre betätigen Sie die beiden Tasten gleichzeitig.

Tasten	Displayanzeige (1 sek.)	Beschreibung
€€	ISO SAE/NAS Flow Out Drive Temp	Tastensperre aktiviert
••	ISO SAE/NAS Flow Out Drive Temp	Tastensperre deaktiviert

Die Displayanzeige springt nach 1 Sekunde auf die voreingestellte Anzeige zurück.

Display aus-/einschalten

Beide Displays lassen sich abschalten, in diesem Zustand ist als Anzeige nur noch die Status LED in Funktion.

Zum Ausschalten des Displays betätigen Sie die beiden Tasten gleichzeitig.

Das Wiedereinschalten erfolgt durch die Betätigung einer beliebigen Taste des Bedienfeldes.



Displayanzeigen durchscrollen

Abhängig von dem angeschlossenen ContaminationSensor (CS1000 oder MCS1000) und der unter SENS.A bzw. SENS.B gewählten Einstellungen, werden in dem Display die unterschiedlichen Informationen angezeigt.

Die Displayanzeigen sind durch scrollen mit den Tasten abrufbar.

CS1000 Displayanzeigen

ISO.SAE Anzeigen

	Display	Beschreibung	
Λ	ISO SAEINAS Flow Out Drive Temp	3-stelliger ISO-Code	
	ISO SAE/NAS Flow Out Drive Temp	SAE Klasse A	
	ISO SAE/NAS Flow Out Drive Temp	SAE Klasse B	ößen
	ISO SAE/NAS Flow Out Drive Temp	SAE Klasse C	Messgi
	ISO SAENAS Flow Out Drive Temp	SAE Klasse D	
ΤΙ	ISO SAE/NAS Flow Out Drive Temp	SAE Max.	
	ISO SAE/NAS Flow Out Drive Temp	Durchfluss in ml/min	
	ISO SAE/NAS Flow Out Drive Temp	Anzeige, welcher Strom / Spannung am Analogausgang ausgegeben wird. (Beispiel: 13,8 mA)	größen
	ISO SAE/NAS Flow Out Drive Temp	LED Strom in %	Service
V	ISO SAE/NAS Flow Out Drive Temp	Anzeige der Temperatur im Sensor.(Beispiel: 29,5 °C)	

ISO.NAS Anzeigen

	Display	Beschreibung	
Λ	ISO SAENAS Flow Out Drive Temp	3-stelliger ISO-Code	
	ISO SAE/NAS Flow Out Drive Temp	NAS 2-5 µm Kanal	
	ISO SAE/NAS Flow Out Drive Temp	NAS 5-15 µm Kanal	rößen
	ISO SAENAS Flow Out Drive Temp	NAS 15-25 µm Kanal	Messgl
	ISO SAENAS Flow Out Drive Temp	NAS > 25 µm Kanal	
	ISO SAE/NAS Flow Out Drive Temp	NAS Max.	
	ISO SAE/NAS Flow Out Drive Temp	Durchfluss in ml/min	
	ISO SAE/NAS Flow Out Drive Temp	Anzeige, welcher Strom / Spannung am Analogausgang ausgegeben wird. (Beispiel: 13,8 mA)	rößen
	ISO SAE/NAS Flow Out Drive Temp	LED Strom in %	Serviceg
V	ISO SAE/NAS Flow Out Drive Temp	Anzeige der Temperatur im Sensor. (Beispiel: 29,5 °C)	

Messgrößen CS1000

Durch die Messgrößen erhalten Sie Informationen über die Ölreinheit der gemessenen Anlage. Die Messgrößen werden kalibriert und geben einen Messwert mit einer Genauigkeit +/- 1/2 ISO Code im kalibrierten Bereich an.

Messgröße "ISO"

Displayanzeige		Beschreibung
ISO SAE/NAS Flow Out	Drive Temp	Die Aktualisierung des Messwertes erfolgt in Abhängigkeit von der eingestellten Messzeit. Darstellung des 3-stelligen ISO Codes.

Messgröße "SAE"

Displayanzeige	Beschreibung
ISO SAE/NAS Flow Out Drive Temp	Die Aktualisierung des Messwertes erfolgt in Abhängigkeit von der eingestellten Messzeit. Darstellung eines Kanals der SAE Klasse.

Messgröße "NAS"

Displa	yanzeige	Beschreibung
ISO SAE/NAS Flow	Out Drive Temp Image: Constraint of the state of th	Die Aktualisierung des Messwertes erfolgt in Abhängigkeit von der eingestellten Messzeit. Darstellung eines Kanals der NAS Klasse.

Servicegrößen (nur für CS1000)

Die Servicegrößen geben Ihnen Informationen über den aktuellen Durchfluss und LED Helligkeit innerhalb des CS1000 Sensors. Die Servicegrößen sind nicht kalibriert.

Servicegröße "Flow"

Displayanzeige	Beschreibung
ISO SAE/NAS Flow Out Drive Temp	Hier sehen Sie den gemittelten Durchfluss durch die ContaminationSensor Einheit (Beispiel: 108 ml/min).

Servicegröße "Out"

Displayanzeige	Beschreibung
1 <u>38</u>	Hier sehen Sie den Wert, der als analoges Ausgangssignal ausgeben wird
ISO SAE/NAS Flow Out Drive Temp	(Beispiel: 13,8 mA)

Servicegröße "Drive"

Displayanzeige	Beschreibung
ISO SAE/NAS Flow Out Drive Temp	Anzeige der aktuellen LED Helligkeit (1- 100%) im ContaminationSensor (Beispiel: 42%).

Servicegröße "Temp"

Displayanzeige	Beschreibung
<u> 225</u>	Anzeige der indirekt im ContaminationSensor gemessenen Medientemperatur. Die Anzeige erfolgt je nach Einstellung in °C oder °F (Beispiel: 29,5 °C)
ISO SAE/NAS Flow Out Drive Temp	Durch eine abweichende Messstelle oder die indirekte Messung kann eine Abweichung zur Messung des AS1000 entstehen.

MCS1000 Displayanzeigen

	Display	Beschreib	oung	
Λ	SUM CYCLE Status P. Temp	FE A:	ferromagnetische Partikel Klasse A	
	SUM CYCLE Status FI Temp	FE B:	ferromagnetische Partikel Klasse B	
		FE C:	ferromagnetische Partikel Klasse C	
	SUM CYCLE Status FI Temp	NFE D:	nicht ferromagnetische Partikel Klasse D	
	SUM CYCLE Status P. Temp	NFE E:	nicht ferromagnetische Partikel Klasse E	
		NFE F:	nicht ferromagnetische Partikel Klasse F	ößen
	SUM CYCLE Status P. Temp	CYC A:	ferromagnetische Partikel Klasse A	Messgr
		CYC B:	ferromagnetische Partikel Klasse B	
TI	SUM CYCLE Status P. Temp	CYC C:	ferromagnetische Partikel Klasse C	
		CYC D:	nicht ferromagnetische Partikel Klasse D	
	SUM CYCLE Status P. Temp	CYC E:	nicht ferromagnetische Partikel Klasse E	
	SUM CYCLE Status FI Temp	CYC F:	nicht feromagnetische Partikel Klasse F	
	SUM CYCLE Status R Temp	STATUS:	Statusbyte (00 bei Status o.k.)	
	SUM CYCLE Status Fill Temp	FI:	Feldstärke der Erregerspule	größen
V		TEMP C:	Medientemperatur in °C	Service
V		TEMP F:	Medientemperatur in °F	

HYDAC FILTER SYSTEMS GMBH
Messgrößen MCS1000

Durch die Messgrößen erhalten Sie Informationen über die Ölreinheit der gemessenen Anlage.

Messgröße "SUM"

Disp	layanzeig	je		Beschreibung
	14		F	Über die Messgröße SUM (Summe) wird die Anzahl der Partikel je Größe dargestellt, die
	Status	Fi	Temp	seit Einschalten des Sensors gezählt wurde.

Messgröße "CYCLE"

Di	splayanzeig	ge		Beschreibung
	12		7	Über die Messgröße CYCLE wird die Anzahl der Partikel je Größe dargestellt, die innerhalb der aktuellen Messzeit (Parameter
	Status	Fi		5.7 : ME) gezählt wurde.

Darstellung von Zahlen über 9999

Display	anzeig	le	Beschreibung
L IE	4	R	Wird in einer der angezeigten Klassen eine Partikelanzahl über 9999 erreicht, so wechselt die Anzeige auf die exponentiale
	Status	Fi Temp	Darstellung. (Beispiel: 1.1E4 = 11.000)
	Display	Displayanzeig	Displayanzeige

Servicegrößen (nur für MCS1000)

Die Servicegrößen geben Ihnen Informationen über den aktuellen Status und die Feldstärke zur Partikelbestimmung des angeschlossenen Sensors. Die Servicegrößen werden nicht kalibriert.

Servicegröße "Status"



Servicegröße "Fi"

Displa	ayanzeiç	je		Beschreibung
		B	7	Feldstärke der Spule in %
	Status	FI	Temp	

Servicegröße "Temp"

Displayanzeige	Beschreibung
SUM CYCLE I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	Der MCS1000 misst indirekt die Fluidtemperatur. Der Messwert wird am Display, je nach Einstellung als Celsius °C oder Fahrenheit °F angezeigt. Durch eine abweichende Messstelle oder die indirekte Messung kann eine Abweichung zur Messung des AS1000 entstehen.

Messgrößen AS1000

Messgröße "Water Saturation"

Displayanzeige	Beschreibung
Water Saturation	
19.3	Bei Verwendung eines AS1000 wird der Messwert am Display als relative Feuchte des Fluids in % Sättigung angezeigt.
%S	

Messgröße "Temperatur"

Displayanzeige	Beschreibung
Temperature	Der AS1000 misst kontinuierlich die Fluidtemperatur. Der Messwert wird am Display, je nach Einstellung unter TP.UNIT als Celsius °C oder Fahrenheit °F angezeigt.

SMU Konfigurationsmenü

Die SMU hat zwei Bedienebenen mit den entsprechenden Konfigurationsmenüs:

Beschreibung	Details finden Sie auf Seite
Einstellungen zur SMU Grundeinstellungen	40
Einstellung von Aufzeichnung, Speicherung der Messwerte und Benennung der Messpunkte.	49
	BeschreibungEinstellungen zur SMU GrundeinstellungenEinstellung von Aufzeichnung, Speicherung der Messwerte und Benennung der Messpunkte.

PowerUp Menü

Im PowerUp Menü werden die Grundeinstellungen zum Betrieb der SMU vorgenommen.

Auswahl	Was ist zu tun
PowerUp Menü starten	Drücken und Halten einer Taste während die Spannungsversorgung eingeschaltet wird.
PowerUp Menü verlassen ohne zu speichern	Blättern zu <i>ERNEEL</i> und Drücken von oder automatisch nach 30 Sekunden ohne Betätigung
PowerUp Menü verlassen mit speichern	Blättern zu 5 R V E und Drücken von ok

PowerUp		Beschreibung	Details finden Sie auf Seite:
]] R T. T I M	Systemdatum / -zeit einstellen	41
	RIRESS	Setzen der Busadresse der SMU	41
	RELMOJ	Einstellung der Datenaufzeichung	42
	JELMEM	Löschen der Datensätze	43
	SENS R	Anwahl des PowerUpMenü des an Sensorschnittstelle A angeschlossenen Sensors (CS1000 oder MCS1000)	43
	SENS B	Anwahl des PowerUpMenü des an Sensorschnittstelle B angeschlossenen Sensors (AS1000)	45
	SENAJR	Sensor Adresse automatisch setzen	46
	IJFRULT	Rücksetzen auf Werkseinstellungen	47
V	ERNEEL	Abbruch und Exit	48
V	SRVE	Speichern und Exit	48
	o.k.		

Drücken Sie 🔍 zum Wechseln in ein Untermenü.

HH.MM

DAT.TIM – Date/Time

Unter diesem Menüpunkt stellen / ändern Sie das Systemdatum /-zeit.

Wurde das Datum noch nicht aktualisiert oder ist die Batterie entladen, steht das Systemdatum auf 01.01.2000 und die Uhrzeit auf 00:00.

Das Datumsformat ist: YY.MM.DD => Jahr / Jahr / Monat / Monat / Tag / Tag.

Die Uhrzeit hat das 24 Stundenformat: HH.MM => Stunde / Stunde / Minute / Minute.

Y.MM.DD

Stellen Sie das Datum und die Uhrzeit mit Hilfe folgender Tasten ein:



ADRESS – Busadresse einstellen

Mit ADRESS stellen Sie die HSI-Busadresse der SMU für die Übertragung der Messwerte über die HSI-Schnittstelle ein.

Hier stehen Ihnen 26 Busadressen von A ... Z zur Verfügung. Bitte beachten Sie, dass innerhalb eines Busses eine Adresse nur einmal vorkommen darf.

Stellen Sie die Adresse mit Hilfe folgender Tasten ein:



Wechseln der Ziffern



Änderung des Wertes



bestätigen Abbrechen und Esc Contamination



Die Werkseinstellung der Busadresse ist:

zurück

R

REC.MOD – Datenaufzeichnung einstellen

Mit der Funktion REC.MOD kann die Art der Datenaufzeichnung geändert werden. Es ist hier zwischen zwei Varianten zu unterscheiden.

- Die Daten werden kontinuierlich gespeichert. Ist der Speicher voll, werden RING: die ältesten Daten gelöscht, um weiter aufzeichnen zu können. Diese Einstellung wird für den stationären Betrieb an einer Messstelle empfohlen. Im MessMenü ist dann auch nur eine Messstelle anwählbar.
- FILL: Die Daten werden gespeichert bis der verfügbare Arbeitsspeicher aufgebraucht ist. Danach werden keine weiteren Daten aufgezeichnet. Die zeitliche Dauer ist abhängig von der Einstellung der REC.TIM im MessMenü. Diese Art der Speicherung ist für den Einsatz der SMU an unterschiedlichen Messstellen vorgesehen. Zum Löschen des Speichers steht die Funktion DEL.MEM zur Verfügung.

Stellen Sie die Speicherart mit Hilfe folgender Tasten ein:



Einstellung



Änderungen bestätigen



-	
Abbrechen	und
zurück	

Contamination	
SO SAE/NAS Flow Out	Drive Temp
Esc Status	the second secon

((Water Saturation)
	L		e/ e	
		Temperature		
	Г			
		95		
10		T	<u> </u>)

Die Werkseinstellung der Speicherart ist:

RING

Sichern Sie vor dem Umstellen und Löschen des Speichers die Daten auf dem **USB-Speicherstick.**

Wird nach der Umstellung des REC.MOD der Speicher nicht gelöscht, zeigt die SMU ein NO.LOG an.



Ist REC.MOD bereits umgestellt, können Sie die Daten per USB-Speicherstick sichern. Um die Daten anderweitig zu sichern, stellen Sie die ursprüngliche Einstellung wieder her.

DEL.MEM – Delete Memory

Mit DEL.MEM löschen Sie alle im internen Speicher befindlichen Messdatensätze unwiderruflich.



Speichern Sie vor dem Löschen alle Messdatensätzen auf dem USB-Speicherstick.

Betätigen Sie folgende Tasten zum:

Löschen bestätigen



Abbrechen und zurück





Verlassen Sie das PowerUp Menü über ERNEEL oder 5RVE.

SENS A – Sensor A PowerUp Menü

Unter SENS A haben Sie die Möglichkeit bei dem an Sensorschnittstelle A angeschlossenen Sensor (CS1000 bzw. MCS1000) in das PowerUp Menü zu gelangen.

Die jeweiligen Menüpunkte sind von dem angeschlossenen Sensor abhängig.

Die Beschreibung der Menüpunkte finden Sie in der zu dem Sensor gehörigen Betriebs- und Wartungsanleitung.

Solange das PowerUp Menü des Sensors A angewählt ist, wird in dem rechten Display SEN A und PW.UP angezeigt.



Ist bei dem angeschlossenen Sensor kein PowerUp Menü vorhanden so erscheint die Meldung NO.MENU. (Anzeige für ~ 2 Sekunden).





Ist an der Sensorschnittstelle A kein Sensor angeschlossen, so wird NO.SENS angezeigt.

Diese Anzeige erlischt nach 10 Sekunden, sofern der SMU Status (LED) grün ist.





Stellen Sie die Menüpunkte mit Hilfe folgender Tasten ein:



Wechseln der Menüpunkte



Änderung des Wertes



Anwahl des Menüpunktes

Änderungen bestätigen

Esc

Werkseinstellung:

Abbrechen und zurück



Siehe die Betriebs- und Wartungsanleitung des angeschlossenen Sensors.

SENS B – Sensor B PowerUp Menü

Unter SENS B haben Sie die Möglichkeit bei dem an Sensorschnittstelle B angeschlossenen Sensor in das PowerUp Menü zu gelangen.

Die Beschreibung der Menüpunkte finden Sie in der zu dem Sensor gehörigen Betriebs- und Wartungsanleitung.



Der AS1000 besitzt kein PowerUp Menü. Dieser Punkt ist für die weitere Verwendung mit anderen Sensoren reserviert.

Ist bei dem angeschlossenen Sensor keine PowerUp Menü vorhanden so erscheint die Meldung NO.MENU. (Anzeige für ~ 2 Sekunden).





Ist an der Sensorschnittstelle B kein Sensor angeschlossen, so wird NO.SENS angezeigt.

Diese Anzeige erlischt nach 10 Sekunden, sofern der SMU Status (LED) grün ist.





Werkseinstellung:

Siehe die Betriebs- und Wartungsanleitung des angeschlossenen Sensors.

SEN.ADR – Sensor Adresse einstellen

Über diesen Menüpunkt kann die Sensoradresse der angeschlossenen Sensoren neu gesetzt werden. Dies wird notwendig, wenn an der Sensorschnittstelle B ein AS1000 oder ein anderer Sensor ohne feste Adresse bzw. mit der gleichen Adresse wie auf Sensorschnittstelle A eingesetzt wird.

Zum Ändern der Sensoradresse, gehen Sie wie folgt vor:

Schließen Sie den CS1000 oder MCS1000 an Sensorschnittstelle A und den AquaSensor (AS1000) an Sensorschnittstelle B an.

Rufen Sie das PowerUp Menü auf.

Änderungen der Adresseinstellung anfordern



Abbrechen und zurück

Die SMU ermittelt die Adresse des an der Sensorschnittstelle A angeschlossenen Sensors.

Entfernen Sie den Sensor von der Sensorschnittstelle A und bestätigen Sie durch o.k.



Abbrechen und zurück

Der Sensor an der

Sensorschnittstelle B (AS1000) wird jetzt neu eingestellt.

Im Display erscheint die Meldung WAIT.

Die Busadresse des Sensors an Sensorschnittstelle B wird automatisch eingestellt.

Für den AS1000 wird als Busadresse B eingestellt. Ist die Busadresse bereits vergeben wird die Busadresse C für den AS1000 gewählt.













Nach Abschluss erscheint für ~ 1 Sekunde die Meldung COPIED.



- | | | | |

 πR

Contamination



Water Saturation

Temperature

۴E

Water Saturatie

🗆 Temperatu

%8

%8

Danach befinden Sie sich wieder im Menüpunkt SEN.ADR.



Wechseln zum Menüpunkt



Abbrechen und zurück

Verbinden Sie den Sensor wieder mit dem Sensorschnittstelle A und verlassen Sie das PowerUp Menü über CANCEL oder SAVE und starten Sie die SMU neu.

DFAULT – Werkseinstellungen zurücksetzen

Durch DFAULT setzen Sie die SMU auf die Werkseinstellungen zurück.

Benutzen Sie folgende Tasten:



Ohne Funktion

Wechseln zum

╬

Änderungen bestätigen

nächsten Menüpunkt



Abbrechen und zurück

Werkseinstellung

Siehe Tabelle Seite 74.

RUL

Esc

Die Einstellung der angeschlossenen Sensoren wird nicht verändert.

o.k.

CANCEL - Abbrechen

Mit CANCEL verwerfen Sie alle Änderungen und verlassen das PowerUp Menü.

Benutzen Sie folgende Tasten:



Wechseln zum nächsten Menüpunkt

Bestätigung



Abbrechen und zurück



SAVE – Daten sichern

Mit SAVE speichern Sie alle Änderungen und verlassen das PowerUp Menü.

Benutzen Sie folgende Tasten:



Wechseln zum nächsten Menüpunkt



Esc

Bestätigung

ſ	Con	tamina R	ntion	E		
IS E	08/	E/NAS	Flow	Out	Drive	Temp
(Esc		-	Status)-	+	o.k



MessMenü

Im MessMenü können Einstellungen während des Betriebes durchgeführt werden.

Auswahl	Was ist zu tun
MessMenü starten	Drücken Sie die ^{o.k} Taste
MessMenü verlassen ohne zu speichern	Blättern Sie zu <i>ERNEEL</i> und drücken Sie ok oder warten Sie 30 Sekunden. Ohne Betätigung an der SMU schaltet das Display automatisch in den Anzeigemodus.
MessMenü verlassen mit speichern	Blättern Sie zu 5 R V E und Drücken .

MessMenü:		Beschreibung	Details siehe Seite
Λ	RECORI	Aufzeichnung von Messdaten	50
	MEMORY	Anzeige freier Speicher	51
L	RELTIM	Aufzeichnungsintervall der SMU	52
	EIMPNT	Messpunktbezeichnung ändern	53
X	0 ; L.C 0 N	Parameter des OilCondition Sensors einstellen	54
	TPUNIT	Temperatureinheit umstellen	54
	SENS R	Anwahl Sensor A	55
	SENS B	Anwahl Sensor B	56
	CANCEL	Abbruch und Exit	56
V	5 <i>¤v</i> E	Speichern und Exit	57

RECORD – Messdaten aufzeichnen

Im Punkt RECORD legen Sie fest, unter welchem Messpunkt die nächsten Protokolle abgespeichert werden.

Ist im PowerUp Menü unter REC.MOD die Einstellung RING (Werkseinstellung) gewählt, steht nur MPNT00 zur Verfügung.

In dieser Betriebsart steht Ihnen nur eine Messstellenbezeichnung zur Verfügung.

Für die unter Punkt REC.MOD = FILL gewählte Einstellung gilt:

Benutzen Sie folgende Tasten:



Wechseln zum nächsten Menüpunkt



 \triangleright

Bestätigung



Abbrechen und zurück





Benutzen Sie folgende Tasten:

Wechseln der Auswahl

Abbrechen und zurück



Bestätigung





Es stehen Ihnen 20 frei definierbare Messpunkte unter MNPT zur Verfügung. Bei Auslieferung sind die Messpunkte mit MNPT00 – MNPT19 gekennzeichnet.

Diese Messpunktbezeichnung können Sie beliebig wie unter Punkt ED.MNPT beschrieben, anpassen.





Wechseln zum nächsten Messpunkt

Änderungen bestätigen



Abbrechen und zurück





danach springt das Display auf

Wählen Sie STP.STA um eine neue Datei im internen SMU Speicher unter dem

neuen Messpunkt zu erstellen. Drücken Sie

SAVE. Bestätigen Sie nochmals durch drücken der Taste. Benutzen Sie folgende Tasten:

Wechseln der Auswahl

Bestätigung



Abbrechen und zurück

Ist im PowerUp Menü unter dem Punkt RECORD die Einstellung RING (Werkseinstellung) gewählt, so steht der Menüpunkt STP.STA nicht zur Verfügung.

MEMORY – freien Speicherplatz anzeigen

Unter MEMORY prüfen Sie den aktuellen freien internen Speicherplatz der SMU in %.



Dieser Punkt steht nur bei der Speichereinstellung FILL im Menüpunkt REC.MOD zur Verfügung. Bei der Einstellung RING erscheint der Menüpunkt MEMORY nicht in der Auswahl.

Bei der Einstellung FILL unter dem Menüpunkt REC.MOD ist zu beachten, wenn kein freier Speicher mehr zur Verfügung steht, keine weiteren Messdatensätze gespeichert werden.

Beispiel: 97% freier Speicherplatz.

Benutzen Sie folgende Tasten:



Änderungen bestätigen



Abbrechen und zurück

	Water Saturation
MEMORY	97
ISO SAENAS Flow Out Drive Temp	<u>%8</u>
	FREE *

Speichern Sie die bereits ausgelesenen Messdatensätze wie auf Seite 58 beschrieben. Löschen Sie anschließend die Messdatensätze im internen Speicher mit DEL.MEM wie auf Seite 43 beschrieben.

REC.TIM – Aufzeichnungsintervall einstellen

Unter REC.TIM, stellen Sie den Zeitabstand ein, indem der aktuelle Messwert der angeschlossenen Sensoren in den Speicher der SMU abgelegt werden.

Contamination

60 Sekunden

Wählen Sie die Zeit im Bereich von 10 bis 3600 Sekunden aus.

Stellen Sie die Messzeit mit Hilfe folgender Tasten ein:



Werkseinstellung:

BeWa SMU1200 3480696c V1.3x de 2011-03-08.doc

ED.MPNT – Messpunktbezeichnung ändern

Unter ED.MPNT passen Sie die Messpunktbezeichnung Ihren Anforderungen an.

Es stehen Ihnen maximal 6 Zeichen für die Bezeichnung zur Verfügung. Zum Beispiel: TEST01, BAGGER, KRAN, etc..

Ist im PowerUp Menü unter dem Punkt REC.MOD die Einstellung RING (Werkseinstellung) gewählt, so steht nur der MPNT00 zur Verfügung. Eine Auswahl anderer Messstellen ist in dieser Betriebsart nicht möglich.



Das Leerzeichen befindet sich zwischen 9 und A und kann nur von der 6. Stelle aus nach links eingestellt werden. Dadruch haben Sie die Möglichkeit eine Messpunktbezeichnungen mit weniger als 6 Zeichen einzugeben.

OIL.CON – Displayanzeige von OilCondition Sensoren einstellen

Unter dem Punkt OIL.CON kann ausgewählt werden, welcher Messwert in dem rechten oberen Display angezeigt wird.

Für den AS1000 kann nur der Wasser Sättigungsgrad SAT.LEV gewählt werden.

Werkseinstellung:

SAT LEV

TP.UNIT – Temperatureinheit °C / °F ändern

Unter TP.UNIT stellen Sie die Einheit für die Fluidtemperaturanzeige ein. Wählen Sie die Einheit zwischen Celsius °C oder Fahrenheit °F.



SENS A – Sensor A MessMenü

Unter SENS A haben Sie die Möglichkeit bei dem an der Sensorschnittstelle A angeschlossenen Sensor (CS1000 bzw. MCS100) in das MessMenü zu gelangen.

Die jeweiligen Menüpunkte sind von dem angeschlossenen Sensor abhängig.

Die Beschreibung der Menüpunkte finden Sie in der zu dem Sensor gehörigen Betriebs- und Wartungsanleitung.

Solange das MessMenü des Sensors A angewählt ist, wird in dem rechten Display SEN.A und MENU angezeigt.



Ist bei dem angeschlossenen Sensor kein MessMenü vorhanden erscheint die Meldung NO.MENU Anzeige für ~ 2 Sekunden.





Ist an der Sensorschnittstelle A kein Sensor angeschlossen, so zeigt die Anzeige NO.SENS.





Stellen Sie die Menüpunkte mit Hilfe folgender Tasten ein:



Wechseln der



Menüpunkte

Änderung des Wertes



Anwahl des Menüpunktes

Änderungen bestätigen





SENS B – Sensor B MessMenü

Unter SENS B haben Sie die Möglichkeit bei dem an der Sensorschnittstelle B angeschlossenen Sensor in das MessMenü zu gelangen.

Die Beschreibung der Menüpunkte finden Sie in der zu dem Sensor gehörigen Betriebs- und Wartungsanleitung.



Der AS1000 besitzt kein MessMenü. Dieser Punkt ist zur späteren Verwendung mit weiteren Sensoren vorgesehen.

Ist bei dem angeschlossenen Sensor kein MessMenü vorhanden so erscheint die Meldung NO.MENU für ~ 2 Sekunden.





Ist an der Sensorschnittstelle B kein Sensor angeschlossen, so zeigt die Anzeige NO.SENS.





CANCEL - Abbrechen

Mit CANCEL verwerfen Sie alle Änderungen und Verlassen das MessMenü.

Benutzen Sie folgende Tasten:



Wechseln zum nächsten Menüpunkt



Bestätigung







SAVE – Daten sichern

Mit SAVE speichern Sie alle Änderungen und Verlassen das MessMenü.

Benutzen Sie folgende Tasten:

Wechseln zum nächsten Menüpunkt

Bestätigung



o.k





USB-Schnittstelle

Messwerte auf den USB-Speicherstick kopieren



Die Kompatibilität zu anderen auf dem Markt befindlichen USB-Speichersticks kann nicht gewährleistet werden, da die SMU direkt mit dem Mikroprozessor kommuniziert. Das bedeutet, es werden keine Übertragungsfehler über eine Software, wie beispielsweise bei einem PC mit Betriebsystem abgefangen.

Wir empfehlen die Verwendung des im Lieferumfang befindlichen HYDAC USB-Speicherstick, der von uns in zahlreichen PC/Betriebssystem Kombinationen erfolgreich getestet wurde.

Eine Übersicht weiterer getesteter USB-Speichersticks finden Sie auf Seite 76.



(Abbildung ähnlich) HYDAC Artikel-Nr. 3442973

Wir übernehmen keine Gewährleistung und Haftung hinsichtlich der Funktionalität und Kompatibilität des USB-Speichersticks zu Ihrem System. Es besteht daraus kein Anspruch auf Support- oder Ersatzleistungen.

Gespeicherte Messdaten können auf dem im Lieferumfang enthaltenen USB-Speicherstick gesichert werden. Beachten Sie, dass alle Messdaten aus dem SMU 1200 internen Speicher auf den USB-Speicherstick kopiert werden. Die Daten bleiben nach dem Kopieren auf den USB-Speicherstick im internen Speicher weiterhin vorhanden.

Während des Downloads werden keine Messdaten im internen Speicher abgelegt. Nach einem erneuten Download fehlen die Messdaten für den Zeitraum des Downloads.

Sie müssen die Daten im internen Speicher der SMU 1200 explizit löschen. Sehen Sie dazu den Menüpunkt DEL.MEM auf der Seite 43.

Vor der Erstbenutzung des USB-Speichersticks, empfehlen wir diesen zu formatieren. Dazu stecken Sie den USB-Speicherstick in einen freien USB-Port an Ihrem PC. Danach wechseln Sie in den Dateimanager (z.B. Explorer) und formatieren den USB-Speicherstick im Format FAT32. Details dazu entnehmen Sie der Dokumentation Ihres Betriebssystems.

Auf dem USB-Speicherstick müssen mindestens 10 MB freier Speicherplatz zur Verfügung stehen.



Um Daten auf den USB-Speicherstick kopieren zu können, ist der REC.MOD auf die Einstellung zu stellen, mit der auch die Daten aufgezeichnet wurden.

Zum Speichern der Messwerte auf dem USB-Speicherstick gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie die Schutzkappe zum USB-Anschluss durch Abdrehen im Gegenuhrzeigersinn. Stecken Sie den USB-Speicherstick in die Buchse. Beachten Sie, dass der **USB-Speicherstick nur in einer** Position in die Buchse passt. Der USB-Speicherstick muss sich leichtgängig in die Buchse einstecken lassen. 2. Nach dem Einstecken des USB-Speichersticks erkennt die SMU das $\square \square$ WNL. 86 Speichermedium und beginnt sofort mit dem Kopieren der Messdaten. 3. In der linken Anzeige sehen Sie die II C Anzahl der zu kopierenden 4 7 9 Messdatensätze (Beispiel: 339) Dif Temperatury In der rechten oberen Anzeige ist die Anzahl der Protokolle zu sehen (Beispiel: 4). Bei Einstellung RING erscheint hier nur eine 1. 4a. Speichereinstellung FILL: X 4 Т 5 4 Erkennt die SMU vorhandene Protokolle auf dem USB-Speicherstick, Temperat erscheint folgende Meldung auf dem 0.K. Display. Beispiel: Die SMU hat Protokoll Nummer 4 auf dem USB-Speicherstick erkannt. Diese Funktion eignet sich besonders dazu, die kopierten Daten mit dem internen Speicher der SMU abzugleichen. Die vorhandenen Protokolle werden angezeigt. 4b. Speichereinstellung RING: 28 ļ Erkennt die SMU die Datei mit gleichem Datum und Nummer von der gleichen Messstelle auf dem USB-Speicherstick, so wird die Dateiendung um 1 inkrementiert. (Beispiel: aus Datei 09 02 06.001 wird die neue Datei 09 02 06.002)

de

5. Nach dem erfolgreichen Kopieren der Protokolle erscheint folgende Meldung auf dem Display.
6. Entnehmen Sie nun den USB-Speicherstick aus der Buchse durch einen leichten Zug.
Verschließen Sie die Abdeckung zum USB-Anschluss durch Aufdrehen der Schutzkappe im Uhrzeigersinn.

BeWa SMU1200 3480696c V1.3x de 2011-03-08.doc

Datenübertragung fehlgeschlagen – ERROR COPY

Tritt ein Fehler während des Kopiervorganges auf oder entfernen Sie den USB-Speicherstick vor Abschluss der Speicherung aus der Buchse, wird folgende Meldung auf dem Display ausgegeben.



Zur Fehlerbehebung, gehen Sie wie folgt vor:

Schritt		Beschreibung
1.		Stecken Sie den USB-Speicherstick an Ihren PC und löschen Sie alle Daten.
2.		Stecken Sie den USB-Speicherstick erneut in die USB-Buchse der SMU. Der Download startet automatisch
3	->a.	Der Fehler wiederholt sich -> gehe zu Schritt 4.
0.	->b.	Der Fehler wiederholt sich nicht -> gehe zu Schritt 11.
4.		Stecken Sie den USB-Speicherstick an Ihren PC und formatieren diesen.
5.		Stecken Sie den USB-Speicherstick erneut in die USB-Buchse der SMU. Der Download startet automatisch
6	->a.	Der Fehler wiederholt sich -> gehe zu Schritt 7.
0.	->b.	Der Fehler wiederholt sich nicht -> gehe zu Schritt 11.
7.		Verwenden Sie einen anderen kompatiblen USB-Speicherstick (siehe Seite 76).
8.		Stecken Sie den USB-Speicherstick erneut in die USB-Buchse der SMU. Der Download startet automatisch
9	->a.	Der Fehler wiederholt sich -> gehe zu Schritt 10.
0.	->b.	Der Fehler wiederholt sich nicht -> gehe zu Schritt 11.
10.		Kontaktieren Sie den HYDAC Service.
11.		Der Download ist erfolgreich abgeschlossen

Gespeicherte Protokolle auswerten

Die aus der SMU ausgelesenen und auf dem USB-Speicherstick gespeicherten Messprotokolle, sind wie folgt definiert:

Protokoll Verzeichnisse

Speichereinstellung FILL

Diese Speicherung erfolgt nach Messpunkten, wenn in dem PowerUp Menü unter der Einstellung REC.MOD die Einstellung FILL gewählt ist. (siehe Seite 42)

Wurden unter einem Messpunkt MNPT Messdaten gespeichert, erstellt die SMU automatisch ein Verzeichnis für diesen Messpunkt und legt darin die Protokolle ab.

MPNT08			
]] » 🥂
) (MPNTO8			- 🔁
🛛 😋 🔹 🕤 - 😥 🔎	🍺 🕞 🖄 🗙 🍤 🛄 🖬 -		
	×		
	■ 09_02_05.026	1 KB	06.02.09 12:52
	3 09_02_06.001	3 KB	06.02.09 12:52
	🔤 09_02_06.002	2 KB	06.02.09 12:52
- I D MNPT09	■ 09_02_06.003	1 KB	06.02.09 12:52
THE MNPT10	09_02_06.005	1 KB	06.02.09 12:56
MNPT18			
│ └─ 🛅 MNPT19			
	■ 09_02_06.001 ■ 09_02_06.003 ■ 09_02_06.003	3 КВ 2 КВ 1 КВ 1 КВ	06.02.09 12:52 06.02.09 12:52 06.02.09 12:52 06.02.09 12:55

Speichereinstellung RING

Diese Speicherung erfolgt in das Verzeichnis der Messstelle MNPT00, wenn in dem PowerUp Menü unter der Einstellung REC.MOD die Einstellung RING gewählt ist. (siehe hierzu Seite 42).

<u>_U</u> X
) » 🍂
▼ ∋
[
06.02.09 12:52
06.02.09 12:52
06.02.09 12:52
06.02.09 12:52
06.02.09 12:56

Wird beim Kopieren von der SMU ein bereits vorhandener Datensatz erkannt, so wird die Dateiendung um 1 hochgezählt. Das bedeutet, die neueste Datei ist jeweils mit der höchsten Dateiendung versehen.

Protokoll Dateinamen

Der Protokoll-Dateinamen besteht aus Datum JJ \rightarrow Jahr, MM \rightarrow Monat, TT \rightarrow Tag, sowie einem fortlaufenden Zähler.

09 _ 02 _ 05 . 026 JJ _ MM _ TT . fortlaufender Zähler

Ein neues Protokoll bei REC.MOD = FILL wird angelegt, nach:

- Aufforderung durch STA.STP
- einem Neustart
- einem Download der Daten auf den USB-Speicherstick

Bei jedem neuen Protokoll wird der fortlaufende Zähler um eins höher gesetzt.

Messdatendatei auswerten

Die Messdatendatei besitzt die Dateierweiterung z.B. ".026". Ist die Dateierweiterung Ihrem PC nicht bekannt, müssen Sie Ihrem PC mitteilen, dass Sie diese Datei auch zukünftig mit MS-Excel öffnen möchten.

Öffnen Sie die Protokolldatei mit MS-Excel durch einen Rechtsklick auf die Datei und dann "Öffnen". Es erscheint ein Dialogfenster, in welchem Sie aufgefordert werden, ein Programm zum Öffnen der Datei zu bestimmen.

Grundsätzlich können Sie das für jede Erweiterung ".000" bis ".999" von Protokolldateien der SMU durchführen.

Eine Messdatendatei besteht aus zwei Teilen:

Teil Inhalt

- 1 Allgemeine Information über die Aufzeichnung, Sensoren und Geräte.
- 2 Nach dem Wort ***Data*** werden die eigentlichen Messdaten in Zeilen dargestellt. Die erste Zeile enthält die Spaltenüberschrift.

	A	8	C	D	3	F	G	н	1	J	. к	L	M	. N
1	Hydao BMI	<u>i 1280</u> VO 1.0	10 Cata Ale											
3	Stat													
4	leterod													
5	Device Count	1												
5	Cancecoan													
7	Device	0												
8	Name	FCUI310												
9	SerNumber													
10	MeasPoint													
11	Pas													
12	Address													
13	Protocol													
14	ChannelCour	t .												
15														
18	Channel	0	(1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	
17	LowerRange	0	9	8	7	0	0	0	0	30	0	0	-25	i
18	UpperRange	4	25	24	23	14	14	14	14	300	100	100	100	1
19	Unit									mlimin	%	%	°C	
20	-													
21	Comment													
22														
20	-Usta-	T	0	120.4	100.0	100.14	OAE A	OAE D	245.0	OAE D	0	Duine	0.4	T
200	D3 02 2000	10me	36309	150.4	150.6	15014	SAE A	SAE D	SAEU	SAE D	FIEW	Unia	20.00	Temp 20.07
20	03.02.2009	12.40.21										41	20,52	20,07
200	03/03/2009	12.40.42		427	43.7	7		24	-0,1	-0,1	197	41	20,96	20,00
28	03.03.2009	12.46.03	0	16.9	141	9	67	59	32	39	201	41	20,55	20,00
29	03.03.2009	12.46.46		-0.1	-0.1	-01	-0.1	-01		01		41	20.99	35.44
30	03 03 2009	12 47 07	i i	16.9	16.2	10.2	7.3	6.0	44	4.6	208	41	20,89	26,44
31	03 03 2009	12:47:28	i i	18.6	16.7	12.2	88	84	6.4	7.3	208	41	20.8	26.48
32	03 03 2009	12.47.49	0	18.9	17	11.7	92	87	59	55	205	41	20.66	26.37
33	03.03.2009	12.48:10	0	18.9	17.1	13	9.1	88	7.1	88	204	41	20.68	26.27
34	03.03.2009	12.48.31	0	18.8	16.9	11.4	9.1	85	55	53	208	41	20.68	25.15
-		1201100000												

Fehler werden als negative Werte wie z.B. -0,1 oder -1 dargestellt.

Der Status kann folgende Werte annehmen:

Status	Beschreibung		
0	Betriebsbereit	=>	Sensor / Gerät arbeitet.
2	Leichter Fehler / Warnung	=>	Sensor / Gerät arbeitet weiter.
			Warnung wird durch die SMU selbstständig zurückgesetzt.
3	Mittlerer Fehler	=>	Sensor / Gerät im Fehlerstatus.
			Schalten Sie die SMU zum Neustart aus und wieder ein.
4	Schwerer Fehler	=>	Sensor / Gerät ist defekt.
			Kontaktieren Sie den HYDAC Service.
14/ 11 D			

Weitere Beschreibung der einzelnen Fehler, finden Sie auf Seite 68.

Die Werte für die Messergebnisse sowie die Einheiten, gehen aus den jeweiligen Sensor-Einstellungen hervor.

Messdaten werden als Datum dargestellt

Nach dem Öffnen der Datei werden Ihnen alle Dezimalzahlen als Datum dargestellt. Zur Behebung, gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie das Programm Excel. Führen Sie nun den Befehl Öffnen über die Menüleiste aus. Öffnen Sie die gewünschte Messdatendatei. 3. Es öffnet sich der: ? × Textkonvertierungs-Assistent -Ursprünglicher Da Wählen Sie den Datentyp, der Ihre Daten am besten beschreib Getrennt Schritt 1 von 3. C Feste Breite Prüfen Sie die Einstellungen. Dateiursprung: Windows (ANSI) --Import beginnt in Zeile: 1 Bestätigen Sie das Fenster durch
 I TimestampOStateOIS0 2 DIS0 5 DIS0 15 DNAS 2-5 DNAS 5-15 DNAS 15

 2 01849737D2D19, 4D17, 4D12, 908, 5D9, 3D7, 1D7, 2D203042D20, 74025, 710

 3 0184974802D19, 3D17, 4D12, 608, 5D9, 3D6, 8D7, 1D205042D20, 74025, 710

 4 01849759D2D19, 4D17, 4D12, 608, 6D9, 3D7, 0D6, 8D203042D20, 74025, 710

 5 018497797D2D19, 4D17, 4D12, 608, 6D9, 3D6, 8D203042D20, 74025, 710

 5 01849771D2D19, 4D17, 4D12, 608, 5D9, 3D6, 906, 00204D42D20, 74025, 710
 drücken des "Weiter >" Buttons. Abbrechen Weiter > Fertig stellen ? | X 4. Textkonvertierungs-Assistent itt 2 v Schritt 2 von 3. Prüfen Sie die Einstellungen. C Semikolon Tabstop Г -Leerzeichen Andere: Bestätigen Sie das Fenster durch drücken des "Weiter >" Buttons. 15-01849737 01849748 01849748 01849759 01849771 19.4 19.3 19.4 17.4 17.4 17.4 ? × 5. Textkonvertierungs-Assistent -Datenformat of Standard mat der St Schritt 3 von 3. Text C Datum TMJ Drücken Sie den "Weitere" Button. -Weitere NAS NAS 5-15 NAS 8.5 8.5 Fertig steller Abbre Weiter >

6. Ändern Sie folgende Einstellungen:

Setzen Sie als Dezimalkennzeichen den Punkt und als 1000er-Trennzeichen das Komma.

Bestätigen Sie die Änderungen mit dem OK Button.

7. Klicken Sie auf den "Fertig stellen" Button, um den Import der Messdaten abzuschließen.

Bei nummerischen Daten verv	endete Trennzeichen:	
Dezimalkennzeichen:		
000er-Trennzeichen:		
Zurücksetzen	OK Abbrechen	ſ

	Weite	re			Datenformat d Standard Text Datum Spalten nic	TMJ	
/orschau der n	narkierten	Daten	Standar	Standard	Standard	Standard	Standard
Standard	DUGUIUS						
Standard Fimestamp	State	ISO 2	ISO 5	ISO 15	NAS 2-5	NAS 5-15	NAS 15-2.
Standard Fimestamp 301849737	State 2	ISO 2 19.4	ISO 5 17.4	ISO 15 12.9	NAS 2-5 8.5	NAS 5-15 9.3	NAS 15-2. 7.1
Standard Fimestamp 301849737 301849748	State 2 2	ISO 2 19.4 19.3	ISO 5 17.4 17.4	ISO 15 12.9 12.6	NAS 2-5 8.5 8.5	NAS 5-15 9.3 9.3	NAS 15-2. 7.1 6.8
Standard Fimestamp 301849737 301849748 301849759	State 2 2 2	ISO 2 19.4 19.3 19.4	ISO 5 17.4 17.4 17.4	ISO 15 12.9 12.6 12.8	NAS 2-5 8.5 8.5 8.6	NAS 5-15 9.3 9.3 9.3	NAS 15-2. 7.1 6.8 7.0
Standard Fimestamp 301849737 301849748 301849759 301849771	State 2 2 2 2 2	ISO 2 19.4 19.3 19.4 19.4	ISO 5 17.4 17.4 17.4 17.4	ISO 15 12.9 12.6 12.8 12.6	NAS 2-5 8.5 8.5 8.6 8.5	NAS 5-15 9.3 9.3 9.3 9.3	NAS 15-2. 7.1 6.8 7.0 6.9
Standard Fimestamp 301849737 301849748 301849759 301849771	State 2 2 2 2	ISO 2 19.4 19.3 19.4 19.4	ISO 5 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4	130 15 12.9 12.6 12.8 12.6	NAS 2-5 8.5 8.5 8.6 8.5	NAS 5-15 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3	NAS 15-2. 7.1 6.8 7.0 6.9
Standard Timestamp 301849737 301849748 301849759 301849771	State 2 2 2 2	ISO 2 19.4 19.3 19.4 19.4	ISO 5 17.4 17.4 17.4 17.4	130 15 12.9 12.6 12.8 12.6	NAS 2-5 8.5 8.5 8.6 8.5	NAS 5-15 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3	NAS 15-2. 7.1 6.8 7.0 6.9

8. Die Darstellung der Dezimalzahlen ist nun richtig.

Messwerte mit FluMoS auslesen

Die FluidMonitoring Software FluMoS dient zum Auslesen der Messwerte aus der SMU 1200. Das Darstellen und Auswerten der auf dem USB-Speicherstick enthaltenen Daten ist mit FluMoS Light ab Version 1.30 möglich.

Als Freeware steht Ihnen FluMoS Light auf der mitgelieferten CD oder als Download zur Verfügung.

Link zum Download:

http://www.hydac.de/dede/service/download/software/softwaredownload/servicetechnik.html



SMU Statusmeldungen / Fehlermeldungen

Status	Beschreibung		
0	Betriebsbereit	=>	Sensor / Gerät arbeitet.
2	Leichter Fehler / Warnung	=>	Sensor / Gerät arbeitet weiter.
			Warnung wird durch die SMU selbstständig zurückgesetzt.
3	Mittlerer Fehler	=>	Sensor / Gerät im Fehlerstatus.
			Schalten Sie die SMU zum Neustart aus und wieder ein.
4	Schwerer Fehler	=>	Sensor / Gerät ist defekt.
			Kontaktieren Sie den HYDAC Service.

Folgender Status kann die SMU annehmen:

LED	Display Anzeige / Blink Code	Status	Was ist zu tun	Status
-	ISO SAEMAS Flow Out Drive Temp	SMU ohne Anzeige ohne Funktion	Prüfen Sie die Spannungsversorgung zur SMU. Kontaktieren Sie den HYDAC Service.	-
Grün	Status	SMU betriebsbereit	Sie können weitere Messungen durchführen.	0
Rot	ISO SAEINAS Flow Out Drive Temp	Es ist ein Sensor an Sensorschnittstelle A angeschlossen. Dieser wird nicht erkannt.	Prüfen Sie die Sensorschnittstelle A – ist ein MCS1000 oder eine CS1000 angeschlossen? Prüfen Sie die Verbindungsleitung zwischen Sensor und SMU. Prüfen Sie die Busadresse des Sensors. Die Busadresse muss unterschiedlich zur SENS B sein. Siehe Seite 46. Schalten Sie die SMU aus und wieder ein. Wiederholt sich der Fehler, kontaktieren Sie	3

2011-03-08

LED	Display Anzeige / Blink Code	Status	Was ist zu tun	Status
			HYDAC.	
Grün	ISO SAENAS Flow Out Drive Temp	Es ist kein Sensor angeschlossen. Diese Anzeige erlischt nach 10 Sekunden.	Schließen Sie einen Sensor an Sensorschnittstelle A an. Schalten Sie die SMU aus und wieder ein.	0
Rot	ISO SAENAS Flow Out Drive Temp	Der Sensor A verursacht einen mittleren Fehler.	Schalten Sie die SMU aus. Wiederholt sich der Fehler, prüfen Sie den Sensor A (Hilfsmittel HMG3000)	3
Rot	ERRETE	Der Sensor A verursacht einen schweren Fehler.	Prüfen Sie den Sensor A (Hilfsmittel HMG3000)	4
Rot	Water Seturation Image: Status	Der Sensor an Sensorschnittstelle B befindet sich außerhalb des Messbereiches.	Warten Sie weitere Messzyklen ab.	2
Rot	Water Saturation N N Status	Es ist ein Sensor an Sensorschnittstelle B angeschlossen. Dieser wird nicht erkannt.	Prüfen Sie Sensorschnittstelle B – ist ein AS1000 angeschlossen? Prüfen Sie die Verbindungsleitung zwischen Sensor und SMU. Prüfen Sie die Busadresse des Sensors. Die Busadresse muss unterschiedlich zur SENS A sein. Siehe Seite 46. Wiederholt sich der Fehler, kontaktieren Sie HYDAC.	3

LED	Display Anzeige / Blink Code	Status	Was ist zu tun	Status
Grün	Wester Saturation	Es ist kein Sensor angeschlossen. Diese Anzeige erlischt nach 10 Sekunden.	Schließen Sie einen Sensor an Sensorschnittstelle B an. Schalten Sie die SMU aus und wieder ein.	0
Rot	Water Saturation E P %6 Temperature E P %5	Der Sensor an Sensorschnittstelle B verursacht einen mittleren Fehler.	Schalten Sie die SMU aus und wieder ein. Wiederholt sich der Fehler, überprüfen Sie den Sensor B (Hilfsmittel HMG3000)	3



LED	Display Anzeige / Blink Code		Status / Was ist zu tun	Status
Rot	Contamination	Weter Seturation 5 %6 ** ** **	Die SMU hat einen mittleren Fehler. Schalten Sie die SMU aus und wieder ein. Wiederholt sich der Fehler, kontaktieren Sie HYDAC.	3
Rot	Contamination	Weter Seturation Seturation Seturation Seturation Seturation Seturation Seturation	Die SMU hat einen schweren Fehler. Kontaktieren Sie HYDAC.	4

Abhängig von den angeschlossenen Sensoren werden an dem Display auch die Meldungen dieser Sensoren ausgegeben.

Die Beschreibung dieser Meldungen entnehmen Sie bitte der Betriebs- und Wartungsanweisung des angeschlossenen Sensors.

SMU entsorgen

Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial nach den geltenden Bestimmungen.

Beachten Sie bei der Außerbetriebnahme und/oder Entsorgung der SMU alle lokalen Richtlinien und Auflagen bezüglich Arbeitssicherheit und des Schutzes der Umwelt. Insbesondere gilt dies für das im Gerät befindliche Öl, ölverschmierte und elektronische Bauteile.

Führen Sie nach erfolgter Demontage und sortenreiner Trennung alle Teile entsprechend den örtlichen Bestimmungen der Entsorgung bzw. dem Recycling zu.

Kundendienst

HYDAC Service GmbH Product Support, Werk 10 Hauptstrasse 66128 Saarbrücken - Gersweiler

Deutschland

Telefon:	++49 (0)681 509 1938
Telefax:	++49 (0)681 509 1933
E-Mail:	service@hydac.com
Typenschlüssel

		S	MU	-	1	-	2	- [6	- [0	- [TU	-	00	1	000
Тур																	
SMU	=	SensorMonitoring	Unit														
Serie																	
1	=	1200 Serie															
Date	nei	ngang															
2	=	Digital															
Schn	itts	stelle															
6	=	HSI und USB Mas	ter														
Anwe	end	lung															
0	=	Standard															
Vers	org	ungsspannung															
TU	=	12 24 V DC															
Mess	se	nsoren Kombinati	on														
00	=	siehe Tabelle "Me	sssensoren	Komb	ina	tio	n"										
Modi	fika	ationsnummer															
000	=	Standard															

Messsensoren Kombination

Sensorindex		Α		В
00	=	CS1000	+	AS1000
10	=	MCS1000	+	AS1000

Werkseinstellungen

Wird mit der Funktion DFAULT das Zurücksetzen durchgeführt, ändern sich nachfolgende Einstellungen auf die entsprechende Werte:

PowerUp Menu	Wert	Details finden Sie auf der Seite:
REC.MDJ	RING	42
MessMenü	Wert	Details finden Sie auf der Seite:
RELTIM	60	52
EIMNPT	MNPTØØ - MNPT 19	53
DILCON	SRTLEV	54
TP.UNIT	166 C	54

Alle weiteren Einstellungen bleiben von einer Rückstellung DFAULT unberührt.

Technische Daten

Allgemeine Daten	
Einbaulage	Beliebig
Selbstdiagnose	kontinuierlich mit Fehleranzeige über Display
Display	LCD, 6/4/4-zeilig, 17 Segmenten
Kippfallen (IEC/EN 60068-2-31)	Fallhöhe 50 mm
Umgebungstemperaturbereich	0° 55° C
Lagertemperaturbereich	-40° 80° C
Relative Feuchte	Maximal 90%, nicht kondensierend
Schutzklasse	III (Schutzkleinspannung)
Schutzart	IP67
Gewicht	~ 1 kg
Elektrische Daten	
Spannungsversorgung	12 24 V DC (± 10%)
Restwelligkeit	≤ 5 %
Leistungsaufnahme	15 Watt, 1,25 A max.
Genauigkeit der Echtzeituhr	± 5 s/Tag / ± 0,5 h/Jahr
Pufferung der Uhr	~ 20 Jahre

Übersicht - Kompatible USB-Speichersticks

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht von USB-Speichersticks, welche von uns hinsichtlich der Kompatibilität, Schreibgeschwindigkeit sowie Stabilität im Betrieb mit der SMU 1200 getestet wurden.

Hersteller, Bezeichnung	Тур	Europäische Artikel Nummer (EAN)	SMU 1200 kompatibel	Schreibgesch windigkeit	Stabilität
HYDAC (aus dem Lieferumfang)			\checkmark	→	1
SanDisk 2GB Cruzer Micro	SDCZ4-2048-E11	619659023034	\checkmark	7	<u> </u>
Emtec Flash Drive USB 2.0 1GB	EKMMD1GC150B	3126170043658	\checkmark	→	<u>→</u>
Hama Piko Business 1GB	00090845	4007249908452	\checkmark	7	$\mathbf{\Psi}$
Silicon Power 2GB Ultima-II	SP002GBUF2M01V1S	4710700395035	\checkmark		7
Platinum ultra high performance 2GB		4027927775046	\checkmark	7	→
CnMemory USB-Speicherstick 2GB	85114_2GB	4040348851144	\checkmark	7	7
Freecom Data Bar 1GB	29321 / 1GB	4021801293213	\checkmark	→	→
Intenso USBDRIVE 1GB		4034303006397	\checkmark	→	\mathbf{h}
PNY attaché premium 4GB	P-FD4GBA2M7-BX	3536401508618	\checkmark	7	$\mathbf{\Psi}$
Sony Microvault Click 2GB	USM2GL	027242737105	\checkmark	7	→
Sony Microvault Click 2GB	USM2GLX	027242737204	\checkmark		→
Transcend JetFlash T5 2GB	TS2GJFT5T	0760557814030	\checkmark		$\mathbf{\Psi}$
TDK Trans-IT 2GB	UFD-2GBUEBBL	4902030780036	\checkmark		7
ExcelStor Gstor Mini 8GB	GSMS7008	6935758606102	\checkmark	→	→
CnMemory Micro X 512MB			\checkmark	7	7
Transcend JetFlash V30 8GB			\checkmark	7	7
Kingston Traveler Mini Slim 2GB	DTMSB/2GB	740617131956	×		
SanDisk 2GB Cruzer Micro	SDCZ6-2048-E11WT	619659025724	×		
Emtec Flash Drive USB 2.0 1GB	EKMMD1GM200EM	3126170058126	×		

Erklärung:

\checkmark	Kompatibel zur SMU 1200		Empfehlenswert
×	Nicht kompatibel zur SMU 1200	7	Gut
		→	Ok
		\mathbf{h}	Schlecht

CE Konformitätserklärung

	FILIER SY: HYDAC FILTER SYST Postfach 12 51 66273 Sulzbach / Saar Germany Industriegebiet 66280 Sulzbach / Saar	STEMS TEMS GMBH
	Telefon: ++49 (0) 6897 509 (Internet: www.hydac.com	01
EU-Konformit	ätserklärung	FS / 39 / 09 _{Nr.}
Hiermit erklären wir, und Bauart, sowie in Sicherheits- und Ges Bei einer mit uns nicl Erklärung ihre Gültig	dass das nachfolgend b der von uns in Verkehr undheitsanforderungen ht schriftlich abgestimm keit.	ezeichnete Produkt auf Grund seiner Konzeptior gebrachten Ausführung, den grundlegenden der unten aufgeführten Normen entspricht. ten Änderung des Produktes verliert diese
Bezeichnung		SensorMonitoring Unit
Bezeichnung Typ		SensorMonitoring Unit SMU1260-TU
Bezeichnung Typ Artikel-Nr.		SensorMonitoring Unit SMU1260-TU -
Bezeichnung Typ Artikel-Nr. Serien-Nr.		SensorMonitoring Unit SMU1260-TU - -
Bezeichnung Typ Artikel-Nr. Serien-Nr. EMV-Richtlinie		SensorMonitoring Unit SMU1260-TU - - 2004/108/EG
Bezeichnung Typ Artikel-Nr. Serien-Nr. EMV-Richtlinie Elektromagnetische Vertr	äglichkeit, Störausendung	SensorMonitoring Unit SMU1260-TU - - 2004/108/EG EN 61000-6-3
Bezeichnung Typ Artikel-Nr. Serien-Nr. EMV-Richtlinie Elektromagnetische Vertr Elektromagnetische Vertr	äglichkeit, Störausendung äglichkeit, Störfestigkeit	SensorMonitoring Unit SMU1260-TU - - 2004/108/EG EN 61000-6-3 EN 61000-6-2
Bezeichnung Typ Artikel-Nr. Serien-Nr. EMV-Richtlinie Elektromagnetische Vertr Elektromagnetische Vertr	äglichkeit, Störausendung äglichkeit, Störfestigkeit	SensorMonitoring Unit SMU1260-TU - - 2004/108/EG EN 61000-6-3 EN 61000-6-2
Bezeichnung Typ Artikel-Nr. Serien-Nr. EMV-Richtlinie Elektromagnetische Vertr Elektromagnetische Vertr 10.02.2010	äglichkeit, Störausendung äglichkeit, Störfestigkeit Thorsten Trier	SensorMonitoring Unit SMU1260-TU - - 2004/108/EG EN 61000-6-3 EN 61000-6-2 EN 61000-6-2
Bezeichnung Typ Artikel-Nr. Serien-Nr. EMV-Richtlinie Elektromagnetische Vertr Elektromagnetische Vertr 10.02.2010 Datum	äglichkeit, Störausendung äglichkeit, Störfestigkeit Thorsten Trier Name	SensorMonitoring Unit SMU1260-TU - - 2004/108/EG EN 61000-6-3 EN 61000-6-2 EN 61000-6-2

de

GYDAD INTERNATIONAL

HYDAC FILTER SYSTEMS GMBH

Industriegebiet 66280 Sulzbach/Saar Deutschland Postfach 12 51 66273 Sulzbach/Saar Deutschland

 Tel:
 +49 (0) 6897 509 01
 Zentrale

 Fax:
 +49 (0) 6897 509 846
 Technik

 Fax:
 +49 (0) 6897 509 577
 Verkauf

Internet: www.hydac.com E-Mail: filtersystems@hydac.com